





START
HERE

[www.strongandsimple.com/
mountinginstructions](http://www.strongandsimple.com/mountinginstructions)



- Important
- Wichtig
- Important
- Belangrijk
- Importante
- Important
- Viktigt
- Ważne
- Важно
- Důležitý
- Dôležitý
- Fontos
- Önemli
- Important
- Для монтажу
необходно 2
людиниImportant
- Важно
- Важно
- 重要




- 2 persons required
- Zwei Personen
erforderlich
- Nécessite deux
personnes
- 2 personen
- Se precisan dos
personas
- E' richiesta la presenza
di due persone
- Requer duas pessoas
- Två personer erfordras
- Konieczne dwie osoby
- Нужны два человека
- Montáž vyžaduje
2 osoby
- Montáž vyžaduje
2 osoby
- Két személy szükséges
- İki kişi gerekli
- Este nevoie de două
persoane
- Для монтажу
необходно 2 людини
- Небадими са двама
души
- 二人作業

1

Preparation

- Vorbereitung
- Préparation
- Voorbereiding
- Preparación
- Preparazione
- Forberedelse
- Przygotowanie
- Podgotovka
- Příprava
- Příprava
- Előkészítés
- Hazırlık
- Pregătire
- Підготівка
- Закачане на лентите
на телевизора
- 準備


1.1



Tools required

- Benötigtes Werkzeug
- Outils nécessaires
- Benodigde gereedschap
- Se precisan herramientas
- Sono richiesti degli utensili
- Ferramentas necessárias
- Verktøj erfordres
- Potrzebne narzędzia
- Требуются инструменты
- Potrebne nástroje
- Potrebne nástroje
- Szerszámok szükségesek
- Gerekli araçlar
- Sunt necesare unelte
- Небадний інструмент
- Небадими са
инструменти
- 工具使用

1.2







2

Attach strips to TV

- Leisten an TV befestigen
- Fixer les bandes sur le
téléviseur
- Monteren strips op TV
- Enganche las bandas al
televisor
- Fissaggio delle strisce
alla TV
- Fixe as barras de fixaçao
na TV
- Fäst remorna på TV:n
- Przymocuj taśmy do
telewizora
- Крепление планок к
телевизору
- Připojení pásků k televizoru
- Připojení pásov k
televizoru
- A szíjak felerősítése a TV-re
- Seritleri TV ye takin
- Monteti bonzile pe televizor
- Придидання рами до
телевизора
- Подготівка
- स्ट्रिप्सをテレビに取り付
ける

2.1









Note
Print plates: Physix red and Black.
Do **NOT** print plates: Yellow, Cyan and Magenta.

3

Attach mount to wall




- Halter an Wand befestigen
- Fixer le support sur le mur
- Monteren van support op de muur
- Fije el sistema de montaje en la pared
- Fissaggio del supporto alla parete
- Fixe o suporte na parede
- Fäst monteringen på väggen
- Przymocuj uchwyt do ściany
- Крепление кронштейна к стене
- Pripování držáku na stěnu
- Pripevnenie držiaka na stenu
- A tartó rögzítése a falra
- Dayanağı duvara takın
- Montaţi suportul pe perete
- Кріплення кронштейна до стіни
- Монтиране на стойката на стената
- マウントを壁に取り付ける



4

Hang TV on wall mount

- TV an Wandhalter hängen
- Suspendre le téléviseur sur le support mural
- Monteer TV aan support
- Cuelgue el televisor en el sistema de montaje en la pared
- Aggancio della TV al sistema di fissaggio a parete
- Pendure a TV no suporte da parede
- Häng TV:n på väggmonteringen
- Powieś telewizor na ściennym uchwycie
- Установка телевизора на устройство для настенного крепления
- Pověšení televizoru na držák na stěnu
- Zavesenie televizora na držiak na stenu
- A TV felhelyezése a fal tartóra
- TV-yi dayanağı aqın
- Suspendaţi televizorul pe suportul de perete
- Закріплення телевізора в кронштейні на стіні
- Окачване на телевизора на стената
- テレビをウォール マウントに引っ掛ける



**DONE.
ENJOY!**



STRONGANDSIMPLE.COM


MOUNTING INSTRUCTIONS

LCD/PLASMA WALL MOUNT TURN LARGE

HOW TO USE


Adjusting TV

- Ausrichten des Fernsehers
- Réglage de la TV
- Verstellen van de TV
- Ajuste de la posición del televisor
- Regolazione TV
- Regulação do televisor
- Justera TV:n
- Ustawienie telewizora
- Настройка положения телевизора
- Nastavení polohy televize
- TV helyzetbeállítása
- TV-yi Ayarlama
- Reglarea poziţiei televizorului
- Настройка положения телевизора
- Настроиване на положението на телевизора
- テレビの調節



Remove TV from wall mount

- TV von Wandhalter nehmen
- Retirer le téléviseur du support mural
- TV van muursupport afhalen
- Quite el televisor del sistema de montaje en la pared
- Rimozione della TV dal sistema di fissaggio a parete
- Retire a TV do suporte da parede
- Avlägsna TV:n från väggmonteringen
- Zdejmij telewizor ze ściennego uchwytu
- Снятие телевизора с устройства для настенного крепления
- Sejmuti televizoru z držáku na stěnu
- Zvesenie televizora z držiaka na stenu
- A TV eltávolítása a fal tartóról
- TV-yi duvar dayanağından çıkartın
- Îndepărtaţi televizorul de pe suportul de perete
- Зняття телевізора з кронштейна на стіні
- Откачване на телевизора от стойката за стена
- テレビをウォール マウントから取り外す



- DE LCD/Plasma-Wandhalter zum Drehen
- FR support mural orientable pour écran LCD/Plasma
- NL draaibare LCD/Plasma-wandsteun
- ES montaje de pared para LCD/Plasma con giro
- IT fissaggio rotativo a parete per schermi LCD/Plasma
- PT montagem em parede giratória para LCD/Plasma
- SV roterande LCD/Plasma väggmontering
- PL obrócenie na ścianie wyświetlacza ciekłokrystalicznego/wyswietlacza plazmowego
- RU настенное крепление для плазменных и ЖК-панелей с возможностью поворота
- CZ otáčející se nástěnný držák pro televizor LCD/Plasma
- SK otáčajúci sa nástenný držiak pre televizor LCD/Plasma
- HU forgatható LCD/plazma-falitartó
- RO dǎnăplu LCD/Plazma duvar montaj
- RO echipament de montare pe perete cu răsucire pentru LCD/plasmă
- UA настінне кріплення для поворотного рідкокристалічного / плазмового дисплея
- BV конзола за стена за LCD / плазма с въртене
- JA ターニング LCD / プラズマ ウォール マウント



Physix® is a registered trademark

Designed and engineered in the Netherlands
Made in the P.R.C.
Distrib: BV, NL 5628 DB
www.strongandsimple.com



Note
Print plates: Physix red and Black.
Do **NOT** print plates: Yellow, Cyan and Magenta.